



Nõuanded ja juhised puitpindade toonivaks õlitamiseks

Ettevalmistus: Lihvimine

Põrandakeskus soovib puitpõrandate lihvimisel kaasata oma ala professionaalide abi!

Ühtlane lihvimine:

Kogu puidu pind peab olema ühtlaselt lihvitud, et tagada parim lõpptulemus.

Lihvimiskaredus: Viimane lihvimispaber maksimaalselt karedusega 120.

Järelihvimine: Pärast põhipinna ja äärte lihvimist tuleb kogu pind veelkord sama lihvimispaberi või lihvimisvõrguga üle töödelda. Et tagada lihvitud puidu ühtlane pind ja vältida ebaühtlast tonaalsust puidu pinnal.

Probleemid ebaühtlase lihvimise korral:

- Võimalikud värvierinevused, eriti keskmise ja äärealade vahel.
- Äärelihvijad töötavad sageli suuremate pööretega ja lihvivad peenelt, mis võib vähendada värvi imendumist ning põhjustada heledamaid äärealasid.
- Samuti võib tekkida laikudega efekt, kuna peenemalt lihvitud alad ei ima värvipigmente nii intensiivselt.

Tooniva õli pealekandmine

Väiksemad ruumid

Spaatliga:

- Kandke värviline õli spaatliga, svammiga, paberiga, riidest lapiga vms pinnale ja ühtlustage kogu puidu pind poleerimisvildiga.
- Üleliigne õlivaha eemaldage paberiga või ebemevaba puuvillase lapiga.

- Suuremates ruumides või kuuma ilmaga soovitatakse (näiteks põrandad) viimistletavad alad jagada osadeks, et tagada ühtlane tonaalsus.

Pintsliga viimistlemisel, kandke õli ühtlaselt puidu kiudude suunas.

Käsitsi: Kandke värviõli ebemevaba puuvillase lapiga pinnale ja poleerige see ühtlaseks.

Suuremad ruumid

Masinate kasutamine:

Esimene etapp: kandke ntx valge poleervildiga tooneeritud õlivaha pinnale, jättes maha kerge õlikihi (lisage õli regulaarselt padjale), et puidu pind jääk ühtlaselt kaetud.

Teine etapp: Umbes 10 minuti pärast poleerige toonõli ühtlaselt ja jäägivabalt, kasutades valget poleervilti.

Seina ääred: üleliigne õli tuleb seina äärtest ja nurkadest puuvillase lapiga või paberiga eemaldada.

Pinnakaitse

Parandused enne läbipaistva kihi pealekandmist: Toonõli pealekandmisel tekkinud vead või ebaühtlused tuleb parandada enne (hardwaxoil) pinnakaitse pealekandmist. Kuivamisaeg: Veenduge, et tooniv õli oleks täielikult kuivanud (minimaalselt 24 tundi). Kui osa pinnast on veel kleepuv, oodake, kuni ka see on täielikult kuivanud. Kuivamise aega mõjutab temperatuur ja õhuniiskus.

Probleemid liiga vara peale kandmisel: Toonõli, juhul kui ei ole kuivanud võib tooni puidult lahti sulatada ja tekitada ebaühtlase ja laigulise pinna.

Läbipaistva kihi pealekandmine: Toonitud põrandatel soovitatakse kaitseks kasutada kahte läbipaistvat kihti Glimtrex hardwaxoili.

Täiendavad juhised

- Vead läbipaistva kaitsekihi järel on parandatavad vaid selle kihi eemaldamisega (lihvimine).
- Pinnakaitse toodete töötlemise üksikasjad leiate vastavate toodete kasutusjuhenditest.

Kõik ülaltoodud kirjelduste täpsustamiseks ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust või vaadake kodulehelt www.porandakeskus.ee

Maaletooja: Põrandakeskus OÜ, Järve 2, 11314 Tallinn, Harju maakond.

Tel: +372 650 0770