

## SEINAKATETE PAIGALDUSJUHEND

### TÄHTIS KONTROLLNIMEKIRI

- Kontrolli, et seinakatematerjalid vastavad tellitule ja spetsifikatsioonile. Võrdlusnäidised on MURASPECilt kohe saadaval.
- Kontrolli, et materjalid ei oleks transpordi käigus kahjustada saanud.
- Veendu, et enne lõikamist on olemas piisav kogus iga materjali ja partiid. Ühele seinale **ei tohi** paigaldada erinevate partiide materjali.
- Kontrolli, et iga uus rull sobitub juba paigaldatud materjaliga ning värvitoon on aktsepteeritav.
- Kasuta ainult **MURABOND** liime ja tooteid, rangelt vastavalt pakendil olevatele juhistele.
- Tagada tuleb hea valgustus, mis on vajalik korrektseks kontrollimiseks enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja pärast seda.
- Tööruum peab olema kōetud vähemalt **12°C [55°F]** ning paigaldamise ja kuivamise ajal peab olema tagatud hea ventilatsioon.
- Tee alati proovipaigaldus **kolme riba ulatuses**. Jäta need üheks tunniks seisma ja kontrolli tulemust.
- Astu iga paigaldatud riba järel samm tagasi ja hinda tulemust tervikuna.
- **PEATU KOHE, KUI ARVAD, ET TULEMUS EI PRUUGI OLLA AKTSEPTTEERITAV.**

### ÜLDPINNA ETTEVALMISTUS

- Pärast materjali lõikamist ei saa esitada pretensioone rohkem kui kolme riba ulatuses.
  - Säilita kõik etiketid kuni töö on ametlikult vastu võetud.
1. Eemalda kõik olemasolevad seinakatted ja nende aluskihid (PBV-d) ning veendu, et pind oleks puhas, sügavuti kuiv ja heas seisukorras.
  2. Märkus: heledamad seinakatted nõuavad **ühtlase värvitooniga** aluspinda. Kuivale ja imavale pinnale kanna kvaliteetne emulsioonvärv või ühtlуста aluspinda toon pigmenteeritud värviga, mis on sarnase värvi ja koostisega.
  3. Harja kogu mustus ja lahtine materjal maha jäiga harjaga. Kõik pinna saasteained – mustus, rasv, poleerimisvahend, vees lahustuvad plekid, markerijäljed jms – tuleb eemaldada pesemisega, loputada puhta veega ja lasta kuivada.
  4. Hallitus tuleb töödelda fungitsiidse pesuvahendiga, järgides pakendil olevaid juhiseid, ning lasta pinnal täielikult kuivada.
  5. Kõik augud, praod ja defektid tuleb täita kvaliteetse pahtliga, kasutades seda rangelt tootja juhiste järgi. Kui seinapind on värvitud, tuleb kuivanud pahtli täited üle kruntida sama värvi ja koostisega värviga, et taustaga ühtlustada.
  6. Kõik kõrvalpindadele ulatuvad ülevärvimised tuleb korralikult matistada (lihvida), et tagada piisav nakkepind.

### SEINAPINNA ETTEVALMISTUS

- **Katmata imavad pinnad** (nt krohv, kipsplaat, MDF). Pärast üldise pinnatöötuse lõpetamist kanna pinnale üks kiht Murabond Primerit, lahjendades seda vahekorras 1 osa krunti : 3 osa puhast vett, ja lase kuivada. Seejärel paigalda seinakate vastavalt tooteinfo juhistes toodud liimi kasutamise nõuetele.
- **Kaetud imavad pinnad** (nt emulsioonvärvid, teatud kipsplaadiviimistlused). Pärast üldise pinnatöötuse lõpetamist lihvi pind karestamiseks ning kanna üks kiht Murabond Primerit, lahjendades seda vahekorras 1 osa krunti : 1 osa puhast vett, ja lase kuivada. Seejärel paigalda seinakate vastavalt tooteinfo juhistes toodud liimi kasutamise nõuetele.
- Kui pinnal esineb kooruvaid värvijääke, tuleb need enne paigaldust täielikult eemaldada ning aluspind vastavalt selle tüübile ette valmistada. Kui täielik eemaldamine ei ole võimalik, tuleb lahtine värv eemaldada kuni tugeva servani ning pind katta õlipõhise leeliskindla krundiga, käsitledes seda seejärel kui kaetud mitteimavat pinda.
- Mitmed emulsioonvärvikihid võivad vähendada seina poorsust. Kahtluse korral või kui aluspinnal on õlipõhine värv, käsitle pinda kui kaetud mitteimavat pinda.

- Kui pinnal on kipsplaadiviimistlus, tuleb kindlaks teha, kas pind on imav või mitteimav. Kahtluse korral käsitle seda kui kaetud mitteimavat pinda (vt allpool) või küsi Muraspecilt täiendavat nõu.
- Tsemendikrohv, betoon ja muud sarnased leeliselised ning tolmavad pinnad tuleb katta õlipõhise leeliskindla krundiga ja käsitleda kui kaetud mitteimavat pinda (vt allpool).
- **Katmata mitteimavad pinnad: nt metall, laminaadid**
- Pärast üldise pinnatöötuse lõpetamist lihvi pind karestamiseks. Metallpinnad tuleb kruntida sobiva metallikrundiga vastavalt tootja juhistele. Paigalda seinakate, kasutades Murabond Sealed Surface Adhesive liimi.
- **Kaetud mitteimavad pinnad:** nt õlipõhised värvid, kipsplaadiviimistlused
- Pärast üldise pinnatöötuse lõpetamist lihvi pind karestamiseks. Paigalda seinakate, kasutades Murabond Sealed Surface Adhesive liimi.
- Kui pinnal on kipsplaadiviimistlus, tuleb veenduda, et pind on mitteimav. Kahtluse korral võta ühendust Muraspeciga.

## ALTERNATIIVSED LIIMISÜSTEEMID

- Kui seinapind on mitteimav, tuleb kasutada Murabond Sealed Surface liimi ning seda kanda pinnale üks riba korraga, et püsida liimile antud tööaja piires. Kahtluse korral võta ühendust Muraspeciga.
- Kipsplaadi puhul kasuta MURABOND EASY STRIP ADHESIVE liimi FBV-tagusega vinüülkatte paigaldamisel, et võimaldada seinakatte hilisem eemaldamine ilma aluspinda kahjustamata.
- Lining PBV paigaldamisel tuleb kasutada Murabond Heavy Adhesive liimi. Lahjenda liim minimaalselt, just nii palju, et saavutada töödeldav konsistents, ning paigalda vastavalt juhiste, mis kehtivad imavatele pindadele.

## ÜLDISED PAIGALDUSOOVITUSED

1. Ära lase liimil sattuda seinakatte esiküljele. Selle täielik eemaldamine võib olla võimatu. Kui puhastad liimijääke kõrvalpindadelt, kaitse seinakatet saastumise vältimiseks.
2. Võimalusel vältida kahjustusi eelnevalt lõigatud servadele, mis paigaldatakse tiheda vuugiga ühendusse.
3. Aseta tooted rullijärjekorda. Alusta suurimast numbrist, lõika ja paigalda järjest, arvestades mustri sobitamist. Märki iga riba ülaosa pehme pliatsiga, et tagada sirge või vajadusel pööratud paigaldus.
4. Kasuta ainult täislaiuses materjali. Kitsaste ribad lõikamist ukseavade kohale jms tuleks vältida. Ära täida pindu jääkide või vales järjekorras ribadega.
5. Kui paigaldad osalise laiusega riba (nt nurka), veendu, et vuuk tehakse õige servaga, vajadusel pöörates. Ära kunagi ühenda serva materjali keskosaga.
6. Kanna liim ühtlaselt seinale, kasutades keskmise karvapikkusega värvirulli ja pintsi abi lõikekohtades.
7. Aseta seinakatte liimikihi, siludes seda spaatliga ainult üles-alla suunas.
8. Lase materjalil üla- ja alaosas vähemalt 15 minutit settida enne lõikamist.
9. Ülekattuva ja lõigatava vuugi tegemisel kasuta FBV-tagusega toodete puhul *Muraspec Joint Cutter*'it või PBV-tagusega toodete puhul *kaitseplastikut*, et vältida aluspinna või pinnaviimistluse kahjustamist. Pärast kaitseplasti eemaldamist võib olla vajalik lisaliimi lisamine, et tagada püsiv nakkuvus.
10. Ülekattuva ja läbilõigatava vuugi puhul tee umbes 5 cm (2") ülekattet ja lõika läbi keskelt. Kui töö toimub järjest, keera paigaldatud riba esiserv vähemalt 5 cm (2") ulatuses tagasi, kuni oled valmis järgmist riba paigaldama.
11. Kui riba on paigas, tee vuugile viimistlus, vältides liimi väljapressimist katte esiküljele. Vajadusel võib vuuki rullida vuugirulliga. Ära töötle vuuki üle, sest see võib põhjustada kahjustusi.

12. FBV-tagusega seinakatte paigaldamisel, kui vajalik, kasuta rulli, asetades rulli ja seinakatte vahele kaitseriba (materjal materjali vastu). Toimi ettevaatlikult, eriti servade juures, et vältida kahjustusi. Ära töötle vuuke ega välisnurki üle, kuna materjal võib esineda lahtisi kiude.13. Kui paigaldust ei lõpetata ning ei ole võimalik jätkata välisnurga suunas, keera juhtiva riba serv tagasi, et vältida liimisaastet töö jätkamisel.

14. Kontrolli iga riba tooni ühtlust töö käigus.

15. Ära eelda, et toonierinevus on põhjustatud niiskusest ja kaob kuivamisel. See võib viidata veale, mis vajab kontrolli.

16. Tuleohutuse tagamiseks ÄRA paigalda seinakatteid paisutatud polüstüreenist seinapaneelide peale. Veendu alati, et seinakatte oleks korralikult aluspinna külge kinnitatud.

## TOOTEINFO MÄRKUSED

FBV – kangastagusega vinüül

PBV – paberitagusega vinüül

Mõningaid tooteid võib olla keeruline nurkade ümber pöörata. Sellistel juhtudel ei tohiks toodet nurga ümber keerata, vaid see tuleb lõigata sirgelt vastu nurka ning järgmine riba paigaldada, liikudes nurgast eemale.

Mõned tooted võivad nõuda mustri sobitamist, sealhulgas triibulised disainid. Konkreetsete mustrikorduste kohta vaata Tooteinfo märkusi või võta ühendust Muraspeciga.

Kiuliste toodete, nagu Celeste, puhul tuleb olla ettevaatlik vuukide töötlemisel ja välisnurkade pööramisel, kuna materjal võib esineda lahtisi kiude.

Kui nende soovitude ja tootja poolt kaupadega kaasas olevate juhiste vahel esineb vastuolusid, tuleb järgida Muraspeci teavet.

KAHTLUSE KORRAL VÕTA ÜHENDUST  
MURASPECIGA  
TEL: 03705 117 118  
FAX: 03705 329 020  
EMAIL: CUSTOMERSERVICES





Pööratud paigaldus



Sirge paigaldus



Paigalda horisontaalselt



Liim seinale & tapeedi tagaküljele



Liim seinale



Liim tapeedi tagaküljele



























































Ülekatte- ja läbilõike vuuk
























Servad kohakuti ühendus, ilma ülekatteta

Toode		Tagakiht / alusmaterjal	Muraspec liimid		Kanda peale	Paigaldus	Mustrikordus (cm)	Vuuk	Tööriistad
Seeria	Kollektsioon		Imavad pinnad	Mitte-imavad pinnad					
Acoustimousse	Cirrus	Acoustic	Raske	Tihendatud pind			- - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Astoria	Antique Atlanta Silk Audio Bark Jacana Karakash Stripe Khotan Linkage Loft Palermo Pearl Stripe Rome Rustic Savannah Vermont	FBV	Raske	Tihendatud pind			- - - - - - - - - - - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Astoria	Andalucia Avignon Belmont Blossom Crest Cubica Foley Fronde Integra Linha Safari Slate Trilogy Water Bloom	FBV	Raske	Tihendatud pind			53 - - 53 65 80 53 - 53 - 53 80/40 108 122.7		Kõva spaatel & vuugilõikur
Buflon Mousse	Anafi Cythère Luna Perfomousse Santorin	Akustiline	Raske	Tihendatud pind			- - - -		Kõva spaatel
Cantari	Aoro Avril Delphine Eden Foliage Mai Salome	PVC-vaba	Raske	Tihendatud pind			70.2 26 64 67.6 48.6 94 64		Kõva spaatel
Chancery	Andaman Silk Rohan	FBV	Raske	Tihendatud pind			- -		Kõva spaatel & vuugilõikur

Toode		Tagakiht / alusmaterjal	Muraspec liimid		Kanda peale	Paigaldus	Mustri-kordus (cm)	Vuuk	Tööriistad
Seeria	Kollektsioon		Imavad pinnad	Mitte-imavad pinnad					
Chancery	Rohan Flower Rohan Stripe Tessai	FBV	Raske	Tihendatud pind			53 - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Colour Index	Colour Index	FBV	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur
élan	Assam Arianne Fontanne Francine Julienne Juliette Leone Marcelle Moiré Renée Salene Tallis Zuri	FBV	Raske	Tihendatud pind			- - - - - - - - - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Kingdom	Belize Maasai Richmond Sumatra Yucatan Panthera	FBV	Raske	Tihendatud pind			60 60 60 60 60 60		Kõva spaatel
Lining PBV	-	PBV	Raske	Raske		-	-		Kõva spaatel
MemErase	Magnetic	Paber	Raske	Tihendatud pind			-		Vildiservaga spaatel
Meteor	Vita	FBV	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur
Meteor	Storm Cosmia	FBV	Raske	Tihendatud pind			- 26,7		Kõva spaatel & vuugilõikur
Muralon	Corduroy Karakash Shimmer Tuscan Vienne	FBV	Raske	Tihendatud pind			- - - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Muralon	Vegas Array	FBV	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel

Toode		Tagakiht / alusmaterjal	Muraspec liimid		Kanda peale	Paigaldus	Mustri-kordus (cm)	Vuuk	Tööriistad
Seeria	Kollektsioon		Imavad pinnad	Mitte-imavad pinnad					
Murasuede	Murasuede	PVC-vaba Tekstiil	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur
Murek	Nuray	PBV	Kerge	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur
Murek / Spectrum	Kõik muud Murek / Spectrum tooted	PBV	Kerge	Tihendatud pind	 & wet back		-		Kõva spaatel & vuugilõikur
Paradise	Eterno Camila Carmen Kabru Laguna Lucia Pico	PVC-vaba	Raske	Tihendatud pind			96.5 97.8/48.9 96.5 - 64 62.3 64	--	Kõva spaatel
Platinum	Burnish	FBV PET-kile	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur
Platinum	Borealis Lava Lumin	FBV PET-kile	Raske	Tihendatud pind			77.4 80/40 180		Vildiservaga spaatel & vuugilõikur
Polar	Glacier	FBV	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur
Resimur	Bath Cadix Cambridge Malaga Seville Xeres	FBV	Raske	Tihendatud pind			- - - - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Resimur	Palette Palma Palma Damask Palma Stripe	FBV	Raske	Tihendatud pind			- - 53/26.5 -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Shangri La	Gilgit Hunza Kachura Kagan Maui Maui (foil) Nagar Naran Skardu Ultar Yunnan	PVC-vaba	Raske	Tihendatud pind			62.9 67.8 53 26.9 100 100 35 67.8 75 41.7 75	--	Kõva spaatel

Toode		Tagakiht / alusmaterjal	Muraspec liimid		Kandapeale	Paigaldus	Mustrikordus (cm)	Vuuk	Tööriistad
Seeria	Kollektsioon		Imavad pinnad	Mitte-imavad pinnad					
Structures	Atlanta Talis Prairie Vegas	FBV	Raske	Tihendatud pind			- - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Structures	Gilded	FBV	Raske	Tihendatud pind			53.4		Kõva spaatel & vuugilõikur
Studio Suite	Element Metro Optic Origami Pleat Sahel Shadow Solitaire	FBV	Raske	Tihendatud pind			53 53 53 53 53 53 53		Kõva spaatel & vuugilõikur
Studio Suite	Cordova Metropolitan Stripe Tha	FBV	Raske	Tihendatud pind			- - -		Kõva spaatel & vuugilõikur
Union	Atrium Herringbone Insignia Novaro Osaka Blossom Osaka Damask Orissa Symmetry	FBV	Raske	Tihendatud pind			7.3 - 17.8 - 53 53.3/26.6 - 13.34		Kõva spaatel & vuugilõikur
Union	Mulberry Silk	FBV	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur
Union  (Eritingimustega paigaldusjuhised – palun võtke lisainfo saamiseks ühendust Muraspeciga)	Zambezi	FBV	Raske	Tihendatud pind			-		Kõva spaatel & vuugilõikur

