



LAMINAATPARKETI PAIGALDAMINE JA HOOLDUS!

EELTÖÖD

Hoia laminaatpõrandalaudu enne paigaldamist vähemalt 48 tundi avamata pakendis tasapinnaliselt samas ruumis.

Ära paigalda põrandat märga või niiskesse ruumi (nt. vannitoad ja põrandatrapiga ruumid).

Põrand paigaldatakse "ujuvana", s.t. laudu ei naelutata, liimita ega kinnitata muul viisil aluspõranda külge,

vaid need ühendatakse omavahel liimivabalt e. klikk-ühendusega.

Kliimaolude muutudes põrand pisut paisub ja tõmbub kokku, mistõttu peab seinte äärde, uksepakkude, torude ja

teiste kinnitatud objektide ümbrusse jätma vähemalt 10 mm suuruse paisumisruumi.

Ukseavades, nurgaga ruumides, koridorisopistustes ning üle 12 m pikkade või üle 8 m laiade põrandate korral peab

kasutama vaheliiste.

Aluspõrand peab olema kuiv, tasane (max. 3 mm / 2 m ning 1,2 mm / 0,25 m) ja puhas.

Põrandakütte korral on soovitatav konsulteerida edasimüüjaga.

Laminaatpõrandat võib paigaldada vinüül-, linoleum-, puit- ja keraamilise põranda peale.

Tekstiilist vaipkatted

peab eemaldama.

Laminaatpõrand tuleb isoleerida aluspõrandast tuleva niiskuse eest. Selleks tuleb ehitistes, kus on altpoolt tuleva

niiskuse oht, eriti betoonist aluspõrandate puhul, katta aluspõrand 0,2 mm

vms.

5.

- Uue rea järgmise laua paigaldamist alusta lühema serva kokku monteerimisest.
- Kui lühem serv on paigas, aseta pikem serv paigaldatud lauareale võimalikult lähedale.
- Seejärel kergita mõlemad lauad korraga üles, suru uue laua pikem serv paika ja painuta lauad maha.
- Sel kombel paigalda terve põrand.

6.

- Kui mõned read on paigaldatud seisa uue rea monteerimiseks juba paigaldatud põrandal.

7.

- Viimane rida tuleb tavaliselt kitsamaks saagida. Selleks aseta viimase rea laud täpselt eelviimase rea peale ning lauätükki kasutades märgi viimase rea lauale seinakontuur (ära unusta 10 mm paisumisruumi!).

8.

- Soovi korral on võimalik asendada vigastatud lauda või põrand üles võtta ja uuesti paigaldada.
- Laua eemaldamiseks kergita punniga lauda ülespoole ning eemalda see.

HOOLDUS

- Paigalda põranda kaitseks kõikide välisuste juurde porimatid.
- Tavaliseks puhastamiseks kasuta tolmuimejat ja vajadusel niisket moppi koos vähese neutraalse puhastusainega.
Ära kunagi kasuta vee- või aurupuhastusmasinaid.
- Põrandat ei tohi kunagi lihvida, vahatada ega poleerida.
- Mööbli jalgadel kasuta viltpadjakesi.
- Tõrksate plekkide eemaldamiseks kasuta metüülalkoholi või muud sarnast ning puuvillast lappi.

Lisainfo:

Lisainformatsioon:

Põrandakeskus OÜ

Järve 2, Tallinn,

tel: +372 56667641

email: tallinn@porandakeskus.ee