

Tekstiilseinakatete hooldus

Üldine

Tolmuimejaga puhastada paar korda aastas (märgpuhastus ei ole lubatud).

Kuivad plekid

Eemaldage pinnamustus tolmuimeja abil. Eemaldage allesjäänud tolm, sigaretituhk, sõrmejälgede märdunud laigud ja muu kuiv mustus puhta käsna või lapiga, mida on niisutatud vähese puhta sooja veega; käsn või lapp ei tohi olla liiga märg. Töötage alati väljastpoolt sissepoole, liikudes pleki keskosa suunas. Tugevaid plekke töödelge Vescom Cleaneri puhastusvahendiga. Kuivatage tupsutades puhta kuiva lapiga. Ärge hõõruge.

Kummitaldade ja kingakreemi plekid

Jalatsite kokkupuutest seinaga tekkinud plekkide eemaldamiseks piisab Vescom Cleaneri kasutamisest. Kandke vahend puhtale lapile ja töödelge plekke, liikudes alati väljastpoolt sissepoole. Kui plekk on kadunud, kuivatage pind tupsutades puhta kuiva lapiga.

Märjad plekid

Märja mustuse plekid tuleb eemaldada võimalikult kiiresti: tupsutage neid kohe salvrätiku, imava paberi, käterätiku või muu hästi imava materjaliga. Järeldpuhastuseks kasutage Vescom Cleanerit.

Lisateave siid- ja linase seinakatte kohta

Siid- ja linaseid seinakatteid tohib puhastada ainult kuivalt. Pinnal oleva mustuse eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või pehmet harja.

Oluline

- Eemaldage plekid võimalikult kiiresti.
- Seinakatte puhastamiseks kasutage ainult käsna või lappi – mitte kunagi harja.
- Ärge kandke Vescom Cleanerit otse seinale; kandke see alati esmalt puhtale lapile.
- Tupsutage lapi või käsnaga, ärge hõõruge.
- Enne Vescom Cleaneri kasutamist lugege juhend läbi.
- Siid- ja linaseid seinakatteid puhastage ainult kuivalt.

Vescom ei vastuta puhastamise käigus tekkida võiva kahju eest.